FM 受信機 エム・エル・サーティーン・アイ ML13i

取扱説明書

はじめに

このたびはフォナック社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ML13i(エム・エル・サーティーン・アイ)はスパイスシリーズ 耳かけ型補聴器専用のDynamic FMシステム受信機で FM 送信機 と一緒に使用します。

ご利用の前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

⚠危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または	
	重症を負う危険が切迫して生じることが想定され	
	る」内容です。	
△警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または	
	重症を負う可能性が想定される」内容です。	
⚠注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「損傷を負う	
	可能性が想定される場合および物的損害のみの発	
	生が想定される」内容です。	

⚠危険

分解、改造をしないでください。

⚠警告

- 強い衝撃を与えたり落としたりしないようにしてください。
- ・ ペットのそばやこどもの手の届くところに保管しないでください。万が一、誤って電池を飲み込んでしまった場合、 ただちに医師にご相談ください。
- ・ FM 製品で使用する電波 (169MHz 帯) は各国の電波法で規

制されています。国内で購入した FM 製品を海外で使用したり、海外で購入した FM 製品を国内で使用したりすると電波法違反となるため、ご注意ください。

⚠注意

過度の湿気や温度を避けてください。特に夏の時期、窓や車のフロントガラスの近くには置かないようにしてください。

その他の注意事項

- ・ 受信機を使用すると補聴器の電池から電源供給されます。そ のためカタログなどに記載されている補聴器の電池寿命の 時間より短くなりますが、補聴器の故障ではありませんので あらかじめご了承ください。
- ・ Dynamic FM 送信機 inspiro、DynaMicのマルチ・トーカー・ネットワーク利用中を除き、室内で同じチャンネルの送信機を複数台使用することはできません。干渉ノイズが発生します。
- ・ 使用後のお手入れの際、受信機が接続されたまま補聴器乾燥 ケースに入れてください。その場合、必ず電池を取り出して 電池ホルダーを開けたままにして乾燥ケースに入れてくだ さい。
- ・ 高出力の電気製品が近くにある場合や金属で囲まれた部屋 などで使用する場合、FM システムの使用可能距離が短くなる場合があります。
- FM システムはテレビ電波に近い周波数を使用しているため、 テレビ放送塔から 1 km 以内の地域で使用した場合に雑音が 混入することがあります。
- ・ FM システムをアンテナや受像機の近くで使用した場合に、 テレビ画像に乱れが生じる場合があります。その様な場合に は送信機をアンテナや受像機から離してください。

1. 本体付属品

受信機本体(専用電池ホルダー 一体型)



- 取扱説明書(本書)
- 保証書

2. 接続可能な補聴器

- ・スパイス シリーズ 耳かけ型 microP タイプ
- ・スパイス シリーズ 耳かけ型 SP タイプ
- □ ML13i は一体型受信機のため、オーディオシューは不要です。

3. ML13i の接続

ML13i を使用する際は、あらかじめ補聴器の電池ホルダーを取り外す必要があります。この作業はお買い求めの販売店で行ってください。



4. ML13i の使用方法

- 1. ML13i が接続された補聴器の電源をオンにします。イージー FM 機能を利用しない場合は補聴器のプログラムボタンや別 売のリモコンで FM 用プログラムに切り替えます。
- 2. 話し手は送信機を装着して電源をオンにします。必要に応じて送信機と受信機のチャンネルを同期します。チャンネルの同期方法は送信機の取扱説明書をご参照ください。
- 3. 話し手は普段通りの声の大きさとスピードで話しかけてみてください。聞き手の反応を見ながら送信機から音声がきちんと届いているかどうかを確認してください。 FM システムを安定して使用できる距離は約 15 m です。

- □ 受信機は電源を入れたときにあらかじめ設定されているチャンネル (デフォルトチャンネル) になります。ML13i のデフォルトチャンネル が送信機のディスプレイに表示されているチャンネルと一致している 場合、同期操作は必要ありません。受信機のデフォルトチャンネルについては販売店にお尋ねください。
- FM+M(エフエム・プラス・エム)とは「送信機からの FM 音声」と「補 聴器のマイクロホンからの音声」が一緒に聞こえるプログラムのこと です。
- □ 通常、FM システムを使用しないとき、ML13i を取り外す必要はありません。

5. チャンネルの変更

フォナック FM 製品には 5 つのチャンネル 91, 92, 96, 98, 99 が登録されています(補足 1 参照)。チャンネルは下記のような場合に変更してください。

- ✔ 使用しているチャンネルで干渉がある場合
- ✓ 隣接する部室で同じチャンネルの送信機が使用されている場合

送信機からの同期操作で ML13i のチャンネルを変更することができます。同期の方法については各送信機の取扱説明書をご参照ください。

6. 保証期間とアフターサービス

- ・不具合がある場合は修理いたします。
- ・本製品の無償保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- ・無償保証期間が過ぎて不具合がある場合、有償修理となり ます。
- ・保証期間内であっても、お客様による誤った使用、過失、 改造による故障の場合、有償修理となる場合があります。
- 製品に同梱されている保証書に「販売店名」、「お買い上げ日」などが記載されていることを確認し、大切に保管してください。
- ・修理を依頼する際、お求めの販売店にご連絡ください。修理 の際には保証書が必要となります。
- ・ご購入後、カラー変更のためのハウジング交換はできません。

・本製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部また は一部を変更する場合がありますので、あらかじめご了承 ください。

補足 1: FM チャンネル

フォナック FM 製品には干渉の可能性が低い組み合わせの 5 つのチャンネル(91, 92, 96, 98, 99)が登録されています。もし、干渉ノイズが発生したり隣り合う部屋で FM ユーザーがいたりする場合、適宜チャンネルを変更してください。

標準規格	周波数	フォナック 登録チャンネル	干渉の少ない 条件の良い チャンネル
M01	169.4125	91	96, 98, 99
M02	169.4375		
M03	169.4625		
M04	169.4875	92	96, 98, 99
M05	169.5125		
M06	169.5375		
M07	169.5625		
M08	169.5875		
M09	169.6125		
M10	169.6375	96	91, 92, 99
M11	169.6625		
M12	169.6875		
M13	169.7125	98	91, 92
M14	169.7375		
M15	169.7625		
M16	169.7875	99	91, 92, 96

- □ ML13i にはデフォルトチャンネルが登録されており、標準は 91 チャンネルです。別のチャンネルに変更することもできます。変更希望の際は販売店までお問い合わせください。
- □ 送信機にはデフォルトチャンネル機能がありません。電源をオンにする と、直前に使用していたチャンネルで起動します。
- □ 隣接する部屋で FM システムを使用する場合は干渉の少ないチャンネルを組み合わせて使用します。例えば隣の部屋が 91 チャンネルの場合、その隣の部屋は 96、98、99 チャンネルから選択します。

Memo	
מוט לא או	

製造販売業

フォナック・ジャパン株式会社

〒141-0031

東京都品川区西五反田 5-2-4 レキシントン・プラザ西五反田 TEL 0120-06-4079 (お客様相談窓口)

FAX 0120-23-4080 www.phonak.jp

